

## Software Upgrade 3.0

### Nuova Singola Frequenza 4 kHz

Una nuova frequenza singola da 4 kHz è stata aggiunta alle frequenze singole già esistenti: 5, 10, 15, 20 e 40 kHz.

Questa nuova frequenza di 4 kHz migliora la rilevazione di obiettivi profondi di grandi dimensioni, in particolare come quelli trovati in alcune parti dell'Asia.

Come risultato dell'ottimizzazione per queste condizioni, questa nuova frequenza potrebbe rispondere in modo diverso rispetto alle altre singole frequenze.

Tutte le altre impostazioni a frequenza singola e multipla sono invariate nelle loro prestazioni.

Oltre alla funzione di aggiornamento a 4 kHz, sono stati inclusi vari miglioramenti della stabilità.



## Minelab Update Utility - EQUINOX (MUU) Dettagli:

### Requisiti minimi del sistema

Porta USB 2.0

Cavo ricarica USB con connettore magnetico EQUINOX

### Windows 10

50 MB di Spazio sul disco rigido

20 MB di RAM

### MAC OS

Maggiore di 10.13 High Sierra

50 MB di spazio sul disco rigido

30 MB di RAM

### Note:

- Durante l'operazione di aggiornamento, può essere collegato al computer solo un EQUINOX.
- Durante l'aggiornamento, EQUINOX deve essere ACCESO.
- Eventuali impostazioni personalizzate verranno mantenute durante l'esecuzione dell'aggiornamento.
- Per scaricare Minelab Update Utility sul PC è necessaria una connessione Internet, ma non è necessaria per aggiornare EQUINOX, può essere aggiornato offline.
- La piastra EQUINOX deve essere collegata per eseguire l'aggiornamento.

**Importante:** non spegnere o scollegare EQUINOX durante il processo di aggiornamento.

1 Collegare l'EQUINOX alla porta USB del computer utilizzando il cavo di ricarica magnetico e accendere il metal detector.



2 Quando il metal detector EQUINOX viene identificato, MUU comunicherà con il metal detector per determinare la versione attuale del software.



3 Se è disponibile un aggiornamento, MUU visualizzerà: *Aggiornamenti disponibili per il tuo detector.* Fare clic su **INSTALLA** per iniziare l'aggiornamento o **ESCI** per chiudere MUU.



4 Se il metal detector è aggiornato, l'applicazione visualizzerà: *Il tuo detector è aggiornato* e ti chiede di uscire dall'applicazione.



5 Durante l'aggiornamento lo schermo dell'EQUINOX si oscura: il LED verde nell'angolo in alto a sinistra lampeggia rapidamente mentre è in corso l'aggiornamento.



6 L'installazione richiede circa 1 minuto.



Una volta completato l'aggiornamento, EQUINOX si riavvierà e MUU chiederà di disconnettere il detector e uscire dall'applicazione.

**Nota:** chiudere l'applicazione e riaprire se si devono aggiornare altri metal detector EQUINOX.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono variare leggermente rispetto a quelle mostrate.

Distributore ufficiale - Centro Assistenza certificato Minelab Italia

Detector Center Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)

☎ 0544.1888009 📞 392.3189197

✉ info@minelab.it -