

## ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL METAL DETECTOR EQUINOX 700|900

Importante: non spegnere o scollegare EQUINOX 700|900 durante il processo di aggiornamento. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate su come installare l'aggiornamento del software.

1. Scaricare il software EQUINOX 700|900 Minelab Update Utility e aprire l'applicazione.



2. Collega il dispositivo alla porta USB del computer utilizzando il cavo di ricarica magnetico e accendilo.

3. Se è disponibile un aggiornamento, MUU visualizzerà "Sono disponibili aggiornamenti per il tuo dispositivo". La nuova versione del software da tenere d'occhio è 1.79.0-3.3.4. Fare clic su **INSTALLA** per iniziare l'aggiornamento o su **ESCI** per chiudere MUU. Il metal detector visualizzerà una schermata Aggiornamento software in corso.



4. Se il dispositivo è già aggiornato, l'applicazione visualizzerà "Il tuo dispositivo è aggiornato". e ti chiederà di **CHIUDERE** l'applicazione.



5. Dopo aver fatto clic su **INSTALLA** per iniziare l'aggiornamento, la finestra dell'applicazione MUU mostrerà una barra di avanzamento dell'installazione durante tutto il processo di aggiornamento. La schermata EQUINOX continuerà a visualizzare "PC" per la prima parte dell'aggiornamento. Lo schermo si oscurerà per un certo periodo mentre il software dell'applicazione del metal detector si aggiorna e si riavvia. Un LED verde nell'angolo in alto a sinistra del pannello di controllo EQUINOX lampeggerà rapidamente mentre questa parte dell'aggiornamento è in corso.



6. Dopo aver fatto clic su **INSTALLA** per iniziare l'aggiornamento, la finestra dell'applicazione MUU mostrerà una barra di avanzamento dell'installazione durante tutto il processo di aggiornamento. La schermata EQUINOX continuerà a visualizzare "PC" per la prima parte dell'aggiornamento. Lo schermo si oscurerà per un certo periodo mentre il software dell'applicazione del metal detector si aggiorna e si riavvia. Un LED verde nell'angolo in alto a sinistra del pannello di controllo EQUINOX lampeggerà rapidamente mentre questa parte dell'aggiornamento è in corso.



7. L'installazione richiederà circa quattro minuti. Al termine dell'aggiornamento, EQUINOX si riavvierà dopodiché MUU richiederà di disconnettere il metal detector e CHIUDERE l'applicazione.



8. È possibile ripristinare la versione precedente del software facendo clic sui tre punti nell'angolo in basso a destra della finestra MUU e seguendo le istruzioni per selezionare una versione precedente e installarla.

*Le immagini sono solo a scopo illustrativo.*

*Le schermate effettive possono variare leggermente da quelle mostrate.*



### Risoluzione dei problemi

Se riscontri un errore durante il processo di aggiornamento, questo sarà recuperabile. La causa più comune di errori è la connessione intermittente del cavo tra il PC e il dispositivo durante l'aggiornamento. Se un aggiornamento viene interrotto, il metal detector potrebbe accendersi con uno schermo vuoto e un LED verde che lampeggia velocemente. Ciò indica che il metal detector è in modalità di aggiornamento ed è pronto ad accettare un aggiornamento.

Se Minelab Update Utility (MUU) non si connette al metal detector, assicurarsi che ci sia solo un problema della MUU in esecuzione e pulire i terminali sulla porta di ricarica del rilevatore. Assicurati che il metal detector sia collegato direttamente al PC tramite il cavo magnetico USB/ricarica e acceso. Controllare il connettore magnetico per assicurarsi che sia posizionato correttamente sul metal detector e riavviare MUU. Se MUU ancora non riesce a connettersi al metal detector, spegnere e scollegare il metal detector, chiudere e riavviare MUU, quindi ricollegare e accendere il metal detector.

Se si verifica un problema durante l'aggiornamento, provare i seguenti passaggi:

- Scollegare il dispositivo
- Riavviare l'applicazione MUU
- Spegnere il dispositivo
- Accendere il dispositivo (nota: potrebbe riavviarsi con lo schermo vuoto e il LED verde lampeggiante)
- Collegare il dispositivo, controllando il collegamento del cavo tra il dispositivo e il PC
- Seguire le istruzioni sulla MUU per aggiornare
- Eliminare il MUU scaricato e quindi scaricare nuovamente una nuova copia del MUU per reinstallare l'aggiornamento software.